




感谢您购买我们的产品。
 以下为本产品的安装说明书，请根据介绍的步骤进行组装。
 本包装里面含有以下配件。

组装完成之后请将安
 装说明书妥善保管。


若将此商品给予第三者使用时，请将此说明
 书一并附上，并让其充分阅读之后再使用。

★准备物品
 手套（防止安装时受伤，请准备好手套）


完成图



组装部件



椅子本体×1个



扶手×1付



螺帽×2个




六角螺丝扳手×1个




扳手×1个

螺丝



螺丝A×2个 (M8×25)



螺丝B×4个 (M6×16)

1 将椅子本体的靠背和坐垫部分固定起来。

① 将靠背拉起来。



靠背


▲ 注意 ▲

请小心不要被夹到
 手指。

椅子本体

② 用螺丝和螺帽将靠背和坐垫两个部分固定起来。

放大图



螺帽

扳手

螺丝A

六角螺丝扳手


螺帽

平坦的那面是
 朝螺丝一侧。


朝螺丝一侧



螺丝





螺丝A (M8×25)




将两个孔对上，
 用螺丝和螺帽固定住。

2 将扶手安装上去后，整体安装即完成。



关于坐垫调节办法



① 如图，提杆1可控制脚凳部分，将提杆1向上提，脚凳部分就上扬

② 提杆2可控制靠背角度，将提杆2向外拉，靠背即可改变角度

椅子质量参数

椅子规格：宽度795×深度760~1130×高度810~985mm（坐垫高度440mm）
 构造材料：坐垫·靠背·扶手/胶合板 脚部/钢铁
 表材：PU皮革 坐垫：聚氨酯泡沫

▲ 使用上の注意 ▲

- 避免在太阳直射、高温、过干燥或是潮湿的地方使用。
 - 避免在太光滑的地面使用。
 - 不要作为椅子以外的用途。
 - 为了防止螺丝等松动的危险，每2个月尽量检查和旋紧螺丝和螺帽。
 - 避免螺丝松动的情况使用该商品。
 - 不要站在椅子上面，容易造成摔倒，请注意。
 - 可调节的夹缝容易夹到手脚，请注意。
 - 椅子脏的时候，可以用中性洗涤剂进行清洗。
 - 椅子不要太倾斜，过于倾斜，椅子承受的重量大概是3~4倍重量，可能会对椅子造成破坏。
 - 不要同时坐两个人。
 - 如果各部分的螺帽、螺钉等各种零部件有1个出现丢失、损耗的情况下，请在接受正品的维修前不要使用椅子。
- ※使用时，请严格遵守以上的注意点，避免发生危险。