

搭载螺旋仪 **Bluetooth**鼠标说明书



R

尊敬的顾客,感谢您选购【400-MABT132】(本品) Bluetooth鼠标,在此致以诚挚的谢意。 以下内容为本产品的使用方法和注意事项, 请在使用前仔细阅读。 阅读后请妥善保管此说明书。

■ 适用OS

- Windows 10 · 8.1 · 8
- macOS 10.13~10.15

●Android 7.0以上

- Chrome OS
- iPadOS 13.4以上
- ●iOS13以上

※本文中提及的所有其他产品名称等均为其各自制造商的注册商标、商标。 ※根据设备不能,可能会出现无法配对情况。

※对于Mac OS X(10.3以上)系统,Safari、Mail以及Finder等软件仅限标准安装的情况下 才能使用滚轮功能。

规格

适用规格	Bluetooth Ver.5.0(BLE)Class2
频响范围	2.402~2.480GHz
蓝牙协议	HOGP(HID over GATT Profile)
传输范围	木质表面(非磁性体)/半径约10m、钢材表面(磁 ※根据使用环境不同有所差异。
分辨率	800·1600DPI
读取方式	光学引擎(蓝光LED)
按键	左右键、网页前进·后退键 滚轮、DPI切换键
尺寸·重量	W57.9×D98.8×H38.1mm约70g
电池性能	连续使用时间/约133小时、连续待机时间/约2000小 使用可能日数/约283天 ※以一天工作8小时,鼠标使用频率约占5%计算。 ※以上数值为公司内部测试结果,仅供参考。 ※根据使用时间,可能出现性能逐渐降低的情况,请

400-MABT132

400-MABT132





性体)/半径约2m	
时、	
青悉知。	





1. 手握鼠标悬置于半空中。

2. 将鼠标向左右方向旋转约90°。 ※保持悬空姿势向左或向右旋转约90°, 此时鼠标进入自动悬空操作状态。

即可操作鼠标。



配对连接方法(Windows)

1. 打开鼠标电源并按下鼠标背面的配对按钮, LED闪烁, 进入配对(连接)模式。配对 (连接)完成后,LED熄灭。

※配对完成前的操作请通过现在正在使用的鼠标或触摸板进行。 ※以下说明以Windows 10配对方法为例。如果使用外接的USB蓝牙适配器等,请确认其使 用说明书。

- 2. 点击画面左下角的Windows图标,打开"开始菜单"。
- 3. 点击"设置"。



4. 点击设置窗口中的"设备"。

5. 点击设备窗口中的"蓝牙 和其他设备",点击"添加 蓝牙或其他设备"。请确认 蓝牙状态是"开启"的。

- 6. 进入"添加设备"的界面, 点击"蓝牙"。
- 7. 按下配对键,稍后出现 "SANWA MABT132", 点击 "SANWA MABT132" 。



デバイスを追加する 追加するデバイスの種類を選択してください。

Bluetooth マウス、キーボード、ベン、またはその他の種類の Bluetooth デバイス

デバイスを追加する

デバイスの電源が入っていて、検出可能になっていることを確かめてください。接続するには、 以下からデバイスを選択してください。



8. 显示下列画面表示配对已完成。 点击"完成"。



Bluetooth とその他のデバイス Bluetooth またはその他のデバイスを追加する Bluetooth. C X7 として発見可能になりました ゆて キーボード ベ SANWA MABT13 一位建筑台

滚轮自定义



9.请确认是否显示"SANWA MABT132"。



原始设定	返回默认设定	①滚轮
禁用	按键无效化	
后退	跳转至上一个页面	
前进	跳转至下一个页面	
双击	双击操作	
减速	按下按键时光标速度减	
应用程序	显示桌面	显示桌
	计算器	启动计
	我的电脑	显示我
	网页浏览器	打开默定
多媒体控制	静音	静音
	音量+	加大音

		衮轮自定义按键功能		_	
本产品可通过SANW/	ASUPPLY官网查	询并下载驱动实现滚轮按键自定义功能	0		与
官网地址: https:/ 下载步骤: 进入官	//www.sanwa.co 网→用户支持→	m/cn/ ➔ 驱动/说明书下载→搜索型号→驱动下载	戈	快捷键	复
 5001110 1			Japanese English	-	、 う フ
SUPPLY	YEARS	◎ 联系我们 ◎ 网站地图		-	贝
首页	产品介绍 ▼	用户支持 ▼ 经销网点 新闻资讯	关于我们 ▼	-	
	/说明北下栽		我 们1	-	E
				-	悭
SANWA Mouse F	unction Setting	中文(简体) — ×		Ŧ
	nniin	按键设定:		快捷组合键	车
		11 原始设定 (中键)			×
		22 原始反走 (归退)			
		33 原始设定 (前进)			
	3 DPI	4 重	置		
	2 AIR mouse			1 按键1	_
				初期设定	Ë
		 5 □ 左手模式 6 □ 启田减速 (trl) 		2 按键2	2
					_
	400-MABT132	车	K件版本: 0.0.2.1	3 按键 3	
■Windows版本自定	义功能一览			初期设定	Ē
原始设定	返回默认设定	E ①滚轮点击 ②后退 ③前进			
禁用	按键无效化				
后退	跳转至上一	入页面		Mac版本自定义功	り能ー
前进	跳转至下一く	入页面		原始设定	
双击	双击操作			Expose	
减速	按下按键时う	比标速度减慢		后退	
应田程序	显示卓面	显示卓面		前讲	
	 计首哭			Show Desktop	
	₩ 升 新 的 由 际			Application W	linda
	网方沙疗器	打开默认的网面浏览器		Deebbeerd	
	r ~ j ンベ / ハ リ ノ し 百日 			uasnpoard	
多媒体控制				Expose	
		加大台量		音量+	

音量-	减小音量
暂停/播放	暂停/播放
复制	选择内容并复制
剪下	选择内容并剪切
贴上	粘贴复制或剪切的内容
寻找	打开搜索画面
全选	全部选择
恢复上一动作	返回上一步操作
开始菜单	打开开始菜单

输入任意键。

※仅在包含Shift、Ctrl或Alt的情况下,才可以同时按下两种按键。



能一览

	返回默认设定 ①滚轮点击 ②后退 ③前进
	缩小屏幕上显示的所有窗口
	跳转至上一个页面
	跳转至下一个页面
	显示桌面
lindows	仅显示活动窗口
	显示Dashboard
	缩小屏幕上显示的所有窗口
	加大音量

音量-	减小音量
静音	静音
暂停/播放	暂停/播放
上一首	返回上一首
下一首	跳转下一首
复制	选择内容并复制
复制	选择内容并复制
剪下	选择内容并剪切
贴上	粘贴复制或剪切的内容
Finder	打开Finder
截屏	按下一次,光标将变为+。按住鼠标左键的同时移动鼠标,
	所选矩形以外的区域将变暗。再按一次则恢复。
Spotlight	打开Spotlight

上键的同时移动鼠标,
次则恢复。